

# Описание материала



Sikafloor®-206 Screed



## Описание продукта

Sikafloor®-206 Screed — это однокомпонентная быстротвердеющая стяжка для полов толщиной от 20 до 60 мм, на основе цементной смеси.

Она обеспечивает прочное основание под плитку, ламинат, паркет и другие покрытия, подходит для использования как внутри, так и снаружи помещений, включая системы «Тёплый пол».





# Характеристики продукта

**Толщина слоя:** от 20 до 60 мм (локально возможно от 10 до 80 мм)

**Пешеходная нагрузка:** возможна через 8 часов при толщине слоя 40-50 мм

**Прочность на сжатие:** более 20 МПа через 28 суток

**Прочность на растяжение при изгибе:** более 6 МПа

**Расход материала:** 18-21 кг/м<sup>2</sup> при толщине слоя 10 мм

**Прочность сцепления:** более 0,6 МПа (с адгезионным слоем – до 1,5 МПа)

**Температура эксплуатации:** от -50°С до +70°С

**Время готовности покрытия:** 24 часа до укладки следующего слоя

**Срок годности:** 12 месяцев





# Руководство по применению

## Шаг 1: Подготовка основания

- Очистите поверхность от пыли, мусора, старого раствора и рыхлых частиц.
- При необходимости устраните дефекты основания (трещины, выбоины) с помощью ремонтных материалов (например, Sika® MonoTop).
- Убедитесь, что основание ровное и прочное. Для стяжек менее 40 мм используйте адгезионный слой, для слоёв более 40 мм возможно нанесение без адгезионного слоя.

## Шаг 2: Смешивание

- На мешок смеси (25 кг) добавьте 2,4-3,2 литра воды.
- Для адгезионного слоя смешайте 4 кг сухой смеси Sikafloor®-206 Screed с 0,25 кг воды и 0,25 кг добавки SikaLatex® в пропорции 1:1:16.
- Перемешивайте смесь низкооборотным миксером (400-600 об/мин) до получения однородной массы. Дайте смеси немного выстояться, затем перемешайте ещё раз перед нанесением.





### Шаг 3: Нанесение адгезионного слоя

- Адгезионный слой наносите методом «мокрый по мокрому», в течение 20-30 минут после приготовления смеси.
- Используйте кельму или шпатель для равномерного распределения по поверхности.

### Шаг 4: Укладка стяжки

- Установите маяки для получения ровной поверхности.
- Вылейте готовую смесь Sikafloor®-206 Screed и разровняйте по маякам с помощью правила.
- Для улучшения качества заглавьте поверхность металлической или пластиковой теркой.

### Шаг 5: Уход за стяжкой

- После нанесения стяжки используйте акриловую грунтовку Sika® Primer Pro или накройте полиэтиленовой плёнкой для предотвращения чрезмерного высыхания.

